

キーボックスによる鍵管理方法 (1)

鍵取り出し方法

1. 開けたいキーボックスの前に立つと人感センサが反応します。
上段の液晶パネルに:「カードを操作して下さい」と表示されます。
(音声はありません)
2. カードリーダーにカードをかざします(カード照合)



カードをかざします



3. 登録されたカードを照合すると認証ランプ **認証** が点灯し、ブザーが♪ピッと鳴動し、暗証番号を聞いてきます。

液晶・音声:「暗証番号を入力して下さい」



認証ランプが点灯





4. テンキーで暗証番号を入力し、最後に「E」ボタンを押します
5. 暗証番号を認識すると、該当のボックスの解錠ランプが青色で点灯します。

液晶・音声:「点滅しているボックスを開けて下さい」



6. 解錠ランプが点灯しているボックスを開けます(手動)
7. 液晶・音声:「キーをお取り下さい」
8. 保管タグを「左」に廻しキーを取り出します。(保管 緑色ランプが消灯します)
9. 液晶・音声:「ボックスを閉めて下さい」
10. ボックスを閉める(手動)



保管タグ

キーボックス

鍵収納方法


1. 開けたいキーボックスの前に立つと人感センサが反応します。

液晶:「カードを操作して下さい」(音声はありません)

2. カードリーダーにカードをかざします(カード照合)



カードをかざします

3. 登録されたカードを照合すると認証ランプ  が点灯し、ブザーが♪ピッと鳴動し、暗証番号を聞いてきます。

液晶・音声:「暗証番号を入力して下さい」



認証ランプが点灯



暗証番号入力後「E」を押す

4. テンキーで暗証番号を入力し、最後に「E」ボタンを押します

5. 正しい暗証番号を入力すると、該当のボックスの解錠ランプが青色で点灯します。

液晶・音声:「点滅しているボックスを開けて下さい」



6. 解錠ランプが点灯しているボックスを開けます(手動)

7. 液晶・音声:「キーを保管して下さい」

8. 鍵を収納する。(鍵・ホールチェーンが絡まった状態では、収納しないでください。故障の原因になります。)

8-1. 鍵をボックスに収納する。

8-2. 保管タグを差し込む。



液晶パネル



キーホールボックス

○: 良い例



×: 悪い例

(チェーンが絡まり、鍵が引っ張り上げられている)




9. 保管タグを「右」に廻しキーを保管します。

(保管 緑色ランプが点灯します)

10. 液晶・音声:「**ボックスを開けて下さい**」

11. ボックスを閉める(手動)



【注意事項】

- ・カードを照合し暗証番号を入力しなかった場合、15 秒経つと認証がキャンセルされます。再度カード照合を行って下さい。
- ・暗証番号を入力しボックスを解錠させてもボックスを開けなければ、30 秒後に施錠されます。
- ・暗証番号を間違った場合は、「C」(クリアーボタン)を押して、再度正しい暗証番号を入力して下さい。

カードによる夜間通用口入館方法

入館方法

1. ドア付近にあるカードリーダーの蓋を開けます。



2. カードリーダーにカードをかざします。



3. 登録されたカードを照合すると、テンキーの **認証** ランプが点灯し、ブザーが♪ピッと鳴動します。



4. 電気錠の動作音を確認し、ドアを開け入館します。

5. 入室後、自動で施錠されます。